



**Επαναγεμιζόμενες
κάψουλες ΕΚΟ.sk για
οδηγίες σχετικά με τις
καφετιέρες Dolce Gusto
® SEALPOD**

Οδηγίες χρήσης

Πώς να χρησιμοποιήσετε την κάψουλα SEALPOD;

1. Τοποθετήστε ένα σουρωτήρι από ανοξείδωτο ατσάλι στον πάτο της κάψουλας. Αν φτιάχνετε εσπρέσο, με τα δόντια προς τα πάνω, αν Classic στάζει καφές, το αντίθετο.
2. Μπορείτε προαιρετικά να τοποθετήσετε ένα χάρτινο φίλτρο στο σουρωτήρι (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
3. Γεμίστε την κάψουλα με 9 γραμμάρια αλεσμένου καφέ μέχρι την πρώτη εσωτερική άκρη (το καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι θα χωρέσει πάνω της).
4. Πιέστε απαλά τον καφέ στην κάψουλα, μην την πιέζετε δυνατά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αδύναμη ροή καφέ μέσα από την κάψουλα. Κάντε το τελικό πάτημα με τη βοήθεια του ανοξείδωτου καπακιού.
5. Βάλτε το καπάκι σιλικόνης.
6. Τοποθετήστε την κάψουλα στη βάση της καφετιέρας έτσι ώστε να είναι κεντραρισμένη σε σχέση με τη βελόνα, δηλαδή έτσι ώστε η βελόνα να χωράει στην προετοιμασμένη τρύπα. Το βέλος και οι 3 εγκοπές γύρω από την περιφέρεια του καπακιού θα σας βοηθήσουν να προσανατολιστείτε σωστά.
7. Η κάψουλα είναι έτοιμη για regular χρήση. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της καφετιέρας σας.

Συμβουλές για τη χρήση του προϊόντος

- Βεβαιωθείτε ότι η προετοιμασμένη τρύπα είναι σωστά τοποθετημένη, η βελόνα πρέπει να ταιριάζει ακριβώς στην τρύπα.
- Γεμίστε την κάψουλα με 9-10 γραμμάρια λεπτοαλεσμένου καφέ.
- Αν αλέθετε μόνοι σας τον καφέ σας, επιλέξτε έναν μύλο με πέτρες άλεσης και πάχος άλεσης ελαφρώς πιο χοντρό από τον Classic εσπρέσο.
- Εάν χρησιμοποιείτε λεπτοαλεσμένο καφέ ή παρασκευάζετε τσάι, συνιστούμε τη χρήση χάρτινου φίλτρου - θα αφαιρέσει ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια.

Τρόπος χρήσης του προϊόντος

Για σωστή χρήση, είναι απαραίτητο να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Η λανθασμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή καφέ. Ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε καφετιέρες Dolce Gusto®. Δεν πρόκειται για γνήσιο προϊόν Nestlé. Το Dolce Gusto® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Nestlé.

Μην εκθέτετε το προϊόν σε κρύο, σκόνη και φωτιά. Το προϊόν δεν προορίζεται για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Μετά από κάθε χρήση, το προϊόν πρέπει να αποσυναρμολογείται και να ξεπλένεται στο χέρι με νερό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό.

Αποσυναρμολογήστε την κάψουλα μόνο αφού κρυώσει. Μπορεί να καείτε.

Υλικά που χρησιμοποιούνται

- κάψουλα, σουρωτήρι, καπάκι: ανοξείδωτο ατσάλι 304
- καπάκι: σιλικόνη (χωρίς BPA)

Εγγύηση και τρόπος χρήσης του προϊόντος

Τα προϊόντα καλύπτονται από την τυπική νόμιμη περίοδο εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση είναι μη μεταβιβάσιμη και δεν είναι δυνατή η χρηματική αποζημίωση. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Η εγγύηση επίσης δεν καλύπτει:

- Ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, αμέλεια φροντίδας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση για σκοπούς που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ζημιές στην εξωτερική εμφάνιση, ζημιές που προκαλούνται από διάβρωση ή σταδιακή φθορά.

Οποιοσδήποτε παρεμβάσεις ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.

Πωλητής και εισαγωγέας: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

